

Használati útmutató Okosóra

Colmi P8 SE






Karbantartás

- ✓ Rendszeresen tisztítsa meg az okosórát, különösen a belső oldalát, és tartsa szárazon.
- ✓ Úgy állítsa be a karkötőt, hogy biztosítsa a levegő keringését.
- ✓ Kérjük, ne viselje a készüléket bőralergia esetén.

Az okosóra törzsének vázlatja



 **Elindítás**

Tartsa lenyomva az oldalsó gombot 3 másodpercig, vagy csatlakoztassa az okosórát a töltőn a bekapcsoláshoz.

Töltse le és csatlakoztassa az alkalmazást az okosórához.

1. Töltse le és telepítse a **DaFit** alkalmazást

A. Olvassa be a QR-kódot mobiltelefonjával az alkalmazás letöltéséhez.

B. iOS esetén keressen az APP Store-ban Android rendszerhez pedig keressen a Play Áruházban **Da Fit** alkalmazás letöltéséhez.




Da Fit

Megjegyzés: Mobiltelefonjának támogatnia kell az Android 5.1 vagy iOS 8.0 vagy újabb, valamint a Bluetooth 4.0 vagy újabb verzióját.

Tartsa lenyomva a képernyőt két másodpercig a fő felületen, a MAC karkötővel együtt. A MAC-cím az okosóra hardvercímének jelzésére szolgál, és ez az egyetlen okosóra jele, és nem módosítható. Ha mobiltelefonjával ellenőrzi okosóráját, a MAC-szám ellenőrzésével megtalálhatja a megfelelő eszközt. A MAC-cím a csatlakoztatott eszköz és mobiltelefon gyors azonosítására szolgál.


A bal alsó sarokban az akkumulátor szimbólum, a jobb sarokban pedig a Bluetooth szimbólum látható. A mobiltelefonhoz való csatlakozás után a ikon jelenik meg.



C. Csatlakoztassa okosóráját a Da Fit alkalmazáshoz.

C.1. Kattintson az "Eszköz hozzáadása" gombra az okosóra párosításához.

C.2. Kattintson a készülékére a beolvasott eszközök listájában.



ADD A DEVICE




P8 PRO


e2:50:e5:68:ba:59

C.3. Az iOS rendszer megjelenít egy Bluetooth párosítási kérelmet, és a megerősítéshez kattintson a Bluetooth "Pairing" gombra. Csatlakoztassa közvetlenül az Android rendszeréhez.

C.4. Sikeres kapcsolat.



P8 PRO

Connected
E2:50:E5:68:BA:59
55% 

Remove Device



WATCH FACES 

NOTIFICATIONS 

ALARMS 

SHUTTER 


OTHERS 



D. Távolítsa el a készüléket


Android mobiltelefon esetén az eszközt leválaszthatja mobiltelefonjáról az Eszköz eltávolítása gombra kattintva.

Apple mobiltelefon esetén a kötelező eltávolítás után kattintson a jobb oldalon lévő szimbólumra a Bluetooth beállításban, és válassza ki a lehetőséget figyelmen kívül hagyja az eszközt, az alábbiak szerint:




Az okosóra funkcióinak leírása

Érintse meg a menü gombot a főképernyő menü interfészei közötti váltáshoz, ahogy az a következő felületeken látható.




1. Az interfész fő funkcióinak bemutatása

Az okosóra és az alkalmazás első párosítása után a mobiltelefon időpontja és dátuma szinkronizálva lesz.




2. Lépések, távolság és kalóriák számolása

A lépésszámláló felület mutatja a lépéseket. Viselje az okosórát a csuklóján a lépések, a távolság és a kalóriák automatikus kiszámításához.




3. Üzenetek

Az üzenetek tartalmát az információs felület megnyomásával tekintheti meg. Legfeljebb három üzenet menthető el. Az utolsó 3 beérkezett üzenet folyamatosan megjelenik. A menü gomb hosszú lenyomásával az üzenetek automatikusan törlődnek.



4. Alvásfigyelés

Az okosóra éjszakai viselése az alvási adatok automatikus figyeléséhez és a mély alvás rögzítéséhez alkalmas. Az érzékelő mérni tudja az alvás minőségét az óra hatótávolságától és viseléséől függően. Rögzíteni kell kb. 2 cm távolságra a csuklótól, hogy a lehető legpontosabban leolvassák az adatokat. Megjegyzés: Mivel az alvás közbeni viselkedés egyénenként eltérő, a mért adatok csak tájékoztató jellegűek.




5. Pulzusmérés

Lépjen be a pulzusmérő interfészbe, a egyszeri rezegést követően a "Mérés indítása" és a "Stop" után, és megjelennek az aktuális mérési adatok.



5.1 Viselje megfelelően az intelligens csuklópántot a csukló belsejétől 2 cm-re, hogy pontosan mérje pulzusszámát, a mellékelt ábrán látható módon.



5.2 Óvatosan rögzítse az okosórát a bőrhöz a lehető legpontosabb pulzusmérés érdekében. NE nézzen közvetlenül az érzékelő zöld fényébe, mert az néhány percre befolyásolhatja a látást.

5.3 Bár a termék dinamikusan, valós időben érzékeli a pulzusszámot, a felhasználónak egy helyben kell állnia, amikor az eszközt a frekvencia meghatározására használják; ellenkező esetben a pulzusmérés ideje késik, vagy az adatok nem mérhetők. A felhasználónak addig nem kell mozognia, amíg az okosóra meg nem méri az értéket, majd a dinamikus pulzusadatok valós időben ellenőrizhetők.

5.4 Pihenés után ismételtén kell mérni, ha a mért adatok között nagy eltérés van. Az öt egymást követő mérésből kapott átlagérték pontosabb.

5.5 A termék dinamikusan, valós időben méri a pulzusszámot, így a pulzusszám különböző körülmények között változik, mint például beszélgetés, evés és ivás.

5.6 Győződjön meg arról, hogy nincs szennyeződés az érzékelőn. A bőrszín, a hajsűrűség, a tetoválás és a heg befolyásolhatja a mérési eredmények pontosságát, ilyenkor egy érintetlen részen kell pulzusszámot mérni.


6. SPORT

A sportfelületen hétféle sport található, köztük a séta, futás, kerékpározás, ugrókötel, tollaslabda, kosárlabda.



7. Vérnyomás


Lépjen be a vérnyomásmérés interfészébe, a motor egyszer rezeg a "Mérés indítása" és a "Stop" után, és megjelennek az aktuális mérési adatok.



A vérnyomásmérés környezetének csendesnek kell lennie és megfelelő hőmérsékletnek. A felhasználónak legalább 5 percig pihennie kell, és kerülnie kell a feszültséget, a szorongást és az érzelmeket a mérés előtt. Ismételje meg a vérnyomást háromszor 2 percenként. A három mérés után készítse el az átlagot.

9. Zenevezérlés

A mobiltelefonhoz való csatlakozás után az okosóra képes vezérelni a telefonon lévő zenét. Amikor a mobiltelefon zenét játszik le, az okosórával vezérelheti a mobiltelefon lejátszását / szüneteltetését, az előző dalt és a következő dalt.




10. Fényképezőgép

A mobiltelefonhoz való csatlakozás után az okosóra távirányítóként használható a mobiltelefon kamerájához. Nyissa meg a „Photo Control” alkalmazást az intelligens karkötő megrázásához, majd kattintson az ikonra a fénykép elkészítéséhez.




11. Stopperóra

Lépjen az időzítő oldalára, kattintson a lenti "Start" ikonra az időzítő elindításához, majd kattintson a "Szünet" ikonra a szünethez, és a jobb felső sarokban lévő ikonra az egygombos visszaállításhoz.




12. Időjárás

Az időjárás oldal megjeleníti az aktuális és a következő napi időjárást; csúsztassa felfelé az ujját a következő 4 nap időjárás-előrejelzésének megjelenítéséhez. Az időjárás információkhoz az órát az alkalmazáshoz kell csatlakoztatni.



13. Továbbiak (More)

Kattintson a "Továbbiak" ikonra a funkciófelület eléréséhez.



13.1 Némítés

Ha a némítés funkció be van kapcsolva, nem rezeg a képernyő megnyomásakor vagy az oldalsó gomb rövid megnyomására, de az ébresztőórát ez nem érinti.

13.2 Fényerő beállítása

Kattintson az ikonra a képernyő fényerejének kiválasztásához, lapozzon jobbra a kilépéshez, és mentse a felvételt.

13.3 Elérhetőségek

Csúsztassa balra és jobbra a három kapcsolati szám előnézetének megtekintéséhez, a kapcsolati szám megerősítéséhez pedig kattintson az ikonra a kiválasztásához.

13.4 Állítsa vissza a gyári beállításokat

Kattintson a „Megerősítés” gombra az okosóra összes adatának törléséhez és a gyári beállításokhoz való visszatéréshez.

13.5 Leállítás

Kattintson a „Megerősítés” gombra az okosóra kikapcsolásához, és az eszköz kikapcsol.

Megjegyzés: A fő felületen nyomja meg hosszan oldalt három másodpercig, megjelenik a leállítási felszólítás megerősítésként, nyomja meg és tartsa lenyomva további három másodpercig, a karkötő automatikusan újraindulhat.

**Gyakori kérdések:****1. Miért kapcsol ki automatikusan az eszköz, ha a képernyő kikapcsol Android?**

1.1 Alkalmazászár a háttérben. A Da Fit folyamat törlésekor az intelligens karkötő leválasztásra kerül a mobiltelefonról.

1.2 Állítsa be az alkalmazást úgy, hogy automatikusan elinduljon.

1.3 Korlátlan háttérműködés. Az APP-val telepített Android mobiltelefon alapértelmezés szerint intelligensen korlátozza a háttér működését, és az alkalmazást minden korlátozás nélkül manuálisan kell beállítani.

2. Miért nem tud üzenetet fogadni a készülék?

2.1 Kérjük, ellenőrizze, hogy aktiválta-e a mobiltelefon nyomógombos kapcsolóját.

2.2 Kérjük, ellenőrizze, hogy az üzenetek normál esetben megjelenhetnek-e a mobiltelefon értesítési sávjában. Az üzenet készülékről történő elküldése a mobil értesítési sávon lévő üzenet elolvasásával fejeződik be. Az okosóra nem fogadja az üzenet műveletét, ha nincs üzenet a mobiltelefon értesítési sávjában. (Meg kell találni az értesítési beállításokat a mobiltelefon beállításai között, és aktiválni kell az értesítési kapcsolót WeChat, QQ, hívás, SMS. Kliens).

3. Kapcsolja be a mobiltelefont --- Beállítások. Írja be a fenti keresőmezőbe az „Értesítés a használatról” kifejezést, majd nyissa meg újra a Da Fit-et.